オーロラアルファ（ホースなし）取扱説明書

⚠注意

●本品は一般家庭での屋外園芸散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
●万一の水漏れを考え、水漏れによって支障がある場所では使用しないでください。

破損による水漏れの恐れがあります

●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
●一般家庭での園芸散水以外の用途では、使用環境、使用頻度の問題で2年間ご使用いただけない場合があります。

ホースの巻き取り長さは内径12mmの場合、最長30m、内径15mmの場合、最長25mまでになります。



使用手順

ハンドルの取り付け方

ハンドルを中央穴に強く差し込んでください。



本体側ホースの取り付け方

ホース内径12～15mm、外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。



ホースをホースニップルの中央まで差し込む際はスプリングを外してください。ホースニップルの奥まで差し込む際はスプリングをご使用ください。



※内径12mmの場合、ホースニップルの中央までホースを押し込んでください。



※内径15mmの場合、ホースニップルの奥までホースを押し込んでください。

●取り付けの際には、作業手袋等を着用し、ケガをしないよう注意してください。

蛇口側ホースの取り付け方



L型コネクターを本体ニップルに差し込んでください。



外す時はスライドリングを持って引き抜いてください。

（別売）

蛇口からホースが外れることを防止する弊社パチット蛇口（G028）のご利用をお勧めします。

商品仕様

用　　途：一般家庭での屋外散水用
最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/㎠)
耐熱温度：60℃
原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール
　　ABS樹脂
金属材料：ステンレス
ゴム材料：EPDM、NBR

株式会社 タカギ
http://www.takagi.co.jp/
〒802-8540　福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1

製品のお手入れ、保管について

●製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
●保管の際には直射日光を避けてください。
●製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。